




フィールドチャンプ ソフトクーラーバッグ 取扱説明書


収納方法

使用時



①ファスナーを開け、ショルダーストラップをバッグの中に入れる。ふた裏についているベルトをマジックテープから外す。本体のマチを畳み、底面を手前に折畳む。

折畳時



②畳んだ底面にふたをかぶせ、ふた裏から外したベルトを背面に回して留める。

素材：ポリエステル、ポリエチレン、EVA 樹脂 容量：約13ℓ

生産国：中国製



4 562369 183078



FIELD CHAMP

FCP-CB20

フィールドチャンプ ソフトクーラーバッグ

本製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ず当説明書をお読みください。
この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

⚠ 使用上の注意

- 目的以外の使用はしないでください。
- ショルダーストラップは絶対に首に掛けないようにしてください。窒息などの危険があります。
- ショルダーストラップは過度に余らないよう、適切な長さに調節してご使用ください。
- 本製品は簡易式保冷バッグであり冷却機能はないため、完全な保冷・断熱を目的としたものではありません。長時間生鮮食品などを入れたままにしないでください。
- 本製品は防滴・防水仕様ではありません。氷や液体、濡れたものを直接入れないでください。内側縫製部分から水分が染み出る恐れがあります。
- 熱いものやドライアイスを入れないでください。
- 壊れやすいもの、鋭利なものや、無理に大きなものを入れないでください。
- 摩擦や水に濡れることで、色落ちや色移りすることがあります。
- 濡れたまま放置するとカビの原因になります。水分をよく拭き取った後に、日陰の風通しのよい場所で十分に乾燥させてください。
- 保冷の具合は、飲食物の冷却状態・外気温・ファスナーの開閉回数などにより異なります。市販の保冷剤などを使用すると保冷に効果的です。
- 汚れたときは中性洗剤を布に含ませて、軽く拭いた後にカラ拭きをしてください。
- 漂白剤、ベンジン・シンナーなどのアルコール系溶剤はご使用にならないでください。
- 本製品を火気などの熱源の近くに置かないでください。火災の原因となります。
- 本製品を長い間、日の当たる場所で保管しないでください。色あせ、変色の原因となります。
- 破損した場合は使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
- 開封直後は素材およびプリントインク特有の臭いがすることがあります。気になる場合は風通しの良いところで陰干ししてください。
- 洗濯機、乾燥機、アイロンがけ、クリーニングのご使用は避けてください。
- 無理に引っ張ったり振り回す等の乱暴な扱いはしないでください。破損・変形・部品外れや思わぬ事故の原因となります。
- 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
- 本製品の耐荷重量は5kgです。それ以上のものを入れて使用すると破損の恐れがあります。

■万一、不明な点や異常な箇所がありましたら、下記までご連絡ください。



株式会社ミムゴ

MIMUGO

カスタマーサービス: **0120-515-380**

(平日 AM10:00~PM5:00)

〒811-2304 福岡県糟屋郡粕屋町仲原2841-5 TEL:092-622-0009 FAX:092-622-0099

その他、商品情報はこちら！



株式会社ミムゴ



お問い合わせいただいた内容によっては、お客様の個人情報をお預かりする場合がございます。詳しくは下記 URL 又は QR コードよりご覧ください。

<https://www.mimugo.co.jp/personal.html>



<https://www.mimugo.co.jp/index.html>