

⚠ 警告：高齢者・身体の不自由な方・妊娠されている方・深酒された方は、絶対に使用しないでください。身体のバランスをくずして転倒し、ケガをする恐れがあります。

※本製品の座・背面生地は、直射日光による紫外線および雨水や湿気の影響により劣化が生じて強度が低下し、将来的に破れて転倒するなどの危険性が発生してまいります。
必ず使用する前に傷や破れ、色あせがないことをご確認の上、ご使用ください。また、製品の安全なご使用上、購入後2年以上経過された場合の製品に関しては保証いたしかねますのでご容赦ください。製品生地が薄くなってきている状況が確認された場合は購入後2年未満であっても買い替え時期になります。

※この下げ札は厳重に保管してください。

品質表示	
寸法/外形	幅820mm×奥行510mm×高さ800mm 座面の高さ：360mm
構造部材	金属（鋼）
表面加工/構造部材	エポキシ樹脂塗装
張り材	ポリエステル
クッション材/背部・ひじ掛け部	ウレタンフォーム

※誤った取扱いや改造、保管状況および使用状況、点検不備による損害・事故につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

キャプテンスタッグ株式会社

アウトドア事業部 TEL.0256-35-3117
〒955-8588 新潟県三条市五明190番地
受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日は除く)
MADE IN CHINA K1140
<https://www.captainstag.net/>
この商品は日本で企画・デザイン・品質管理をした商品です。

この度は、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
■製品に関してお気づきの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社までお問い合わせください。




No.U-1269



フィールドチャンプ 収納付ラウンジチェア

チェアリングに最適



- 便利な
カップホルダー付
- サイドポケット付
- バッグが置ける
棚モック付

- 組立サイズ(約)／幅820×奥行510×高さ800mm
- 収納サイズ(約)／140×140×長さ840mm
- 重量(約)／2.3kg
- 耐荷重／座面：80kg、棚部：2kg

FCP-RC10
フィールドチャンプ
収納付ラウンジチェア



※注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。

《取扱い上の注意》

⚠ 注意 取扱いを誤ると「負傷または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容を示します。

○チェアが変形や破損したり、転倒してケガをするなどの原因になりますので、次のことを必ず守ってください。

- 段差がある所・傾斜している所・砂地などの軟弱な所・滑りやすい所などで使用しないでください。
- チェアの上には、絶対にながたり、立ったりしないでください。
- ひじ掛け部に足を掛けたり、座ったりしないでください。
- 揺る・飛び跳ねる・勢いよく座るなど、激しい振動・無理な力・衝撃を加えるような座り方をしないでください。
- 片側の脚部を浮かせて傾けたり、一方向に片寄った体重を掛けたりしないでください。
- 必ず座面中央に深く腰を掛けて（掛けさせて）使用してください。
- 座ったまま引きずったり、持ち上げたりしないでください。
- 耐荷重（80kg）以上の荷重を掛けしないでください。
- 棚部には2kg以上の荷重を掛けしないでください。
- 棚部には壊れやすい物や高価な物、電化製品等を置かないでください。
- 一人用ですので、二人以上で同時に使用しないでください。
- 加工や改造を施しての使用は絶対にしないでください。

- 危険ですので、3才以下の乳幼児には使用しないでください。
- 小さなお子様の使用に当たっては、必ず大人の方が常に管理できる状況で、安全を確認しながら使用させてください。
- 構造部材には、指や手を挟まないように十分注意してください。小さなお子様がいらっしゃる場合には特にご注意ください。
- 小さなお子様には、チェアの組立・設置・収納をさせないでください。必ず大人の方が確実に行ってください。
- 長時間に渡る直射日光・火の側や熱を避けてください。生地が劣化や焼損して、破損や転倒に至る原因になります。
- 生地の水濡れや汗などにより、色落ちや色移りすることがあります。衣類が濡れている場合にもご注意ください。
- フローリング等の床や畳の上で直接使用されると、設置場所に傷を付ける場合がありますので使用しないでください。
- 直射日光や雨風が当たる場所（屋外・軒下・ベランダ等）には、常設・放置・保管しないでください。構造部材の錆や腐食、生地の損傷や劣化などにより、破損や転倒に至る原因になります。
- 使用前に毎回点検してください。構造部材の変形や破損、生地ほつれ・破れ・色あせ・劣化など、異常がある場合は絶対に使用しないでください。

⚠ 注意



⚠ 注意



⚠ 注意



⚠ 注意



⚠ 注意



⚠ 注意



※絵表示は一般的な注意事項を示すものであり、実際の形状とは多少異なります。
※誤った取扱いや使用状況・保守点検の不備などによる損傷・劣化・錆や腐食の発生・転倒事故などにつきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。

△ご使用前の準備

- 使用前に、各部に異常がないことを必ず確認してください。
- 平坦で安全な場所を選んで、完全に開脚した状態で安定性よく設置してください。
- 小さなお子様を座らせる場合は、座面中央に深く腰を掛けて、特に安全を確認してからご使用ください。

△お手入れと保管について

- 使用後は、汚れや水気をよく拭き取って乾燥させてください。
- 著しい汚れは、薄めた中性洗剤を柔らかい布等に付けて落とし、洗剤分をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- 直射日光や雨風が当たる場所・高温多湿になる所を避けて、室内の乾燥した場所に収納・保管してください。
- 乳幼児の手の届かない、安全な場所に保管してください。
- ※誤った取扱いおよび改造などによる損傷・事故等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※本製品は屋外レジャー用に収納性・携帯性を重視した簡易チェアです。常設及び日常使用などの頻度の高いご使用は避けてください。
- ※商業施設での使用やレンタル業などで使用しないでください。不特定多数の方が使用されるため、責任を負いかねますのでご了承ください。
- ※レンタル等による貸出し、オークション等による転売や中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損傷・事故などにつきましては、一切責任を負いかねますので予めご了承ください。
- ※製品改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。